

デジ・ウォーカー



デジウォーカー
EM-180 [BK] 4979881201829
[GN] 4979881201812
[CB] 4979881201850
[CP] 4979881201874
[CR] 4979881201843

●カラー/ブラック・グリーン・クリアブルー・クリアピンク・クリアグリーン
歩数/99,999歩 使用電池 LR-43

電源オン・オフ機能付



デジウォーカー-BIG
EM-280 [BK] 4979881202819
[WT] 4979881202802
¥2,500

●大型液晶表示
●オン・オフスイッチ
●カラー/ブラック・ホワイト
歩数/99,999歩 使用電池 LR-44



電子万歩
MP-100 [BK] 4979881381019
[WT] 4979881381002
[CR] 4979881381026
¥2,000

●スプリングクリップ式
●電源オン・オフボタン (リセットボタン兼用)
●カラー/ブラック・ホワイト・クリア
歩数/99,999歩 使用電池 LR-43

消費カロリー計



デジタル消費カロリー計
マイカロリ
EC-200 [BK] 4979881222008
[CB] 4979881222015
¥3,000

●運動強度に応じた自動カロリー測定。
●カロリー、歩数がワンタッチ切替。
●感度調整機能付
●金属クリップ
歩数/99,999歩 消費カロリー/9,999kcal 使用電池 LR-43

落下防止ストラップ付(とりはずし自由の付属品)



ヘルスウェイ電子歩行計
てくてくG-2
MCE-2002 [BK] 4986147320415
[BR] 4986147320422
¥3,500

●歩数と消費カロリーの、同時2段表示
●落下防止ストラップ付 (取り外し可)
●カラー/ブラック・ブラウン
●感度調節ツマミ付
歩数/99,999歩 消費カロリー/9,999kcal 使用電池 LR-43

2機能同時表示



J-万歩 デュアル表示(同時二段表示)
JM-280 [BK] 4979881352811
[CR] 4979881352828
[WT] 4979881352804
[CB] 4979881352842
[CP] 4979881352835
¥2,500

●歩数(10万歩)+消費カロリー(1万kcal)
●同時二段表示
●カラー/ブラック・ホワイト・クリア・クリアブルー・クリアピンク
使用電池 LR-43



JM-250 [BK] 4979881352514
[WT] 4979881352507
¥2,500

●歩数(10万歩)+距離(1000km)
●カラー/ブラック・ホワイト
使用電池 LR-43



JM-260 [BK] 4979881352613
[WT] 4979881352606
¥2,500

●歩数(10万歩)+歩行時間(100時間)同時二段表示
●カラー/ブラック・ホワイト
使用電池 LR-43

バックライト機能付



デジウォーカー-BL (バックライト)
EM-270 [BK] 4979881202819
[WT] 4979881202802
¥2,500

●歩数計(10万歩)
●バックライト付
●カラー/ブラック・ホワイト
使用電池 LR-44

オイルコンパス機能付



カントリーロード
(コンパス付万歩メーター)
CR-400 [BK] 4979881384010
[GN] 4979881384003
¥4,000

●カラー/ブラック・グリーン
●ストップウォッチ(1秒単位)時計(12時間計)
●オイルコンパス
歩数/99,999歩 距離/99,999m